

NUEVO



# MEJOR TECNOLOGÍA MADE BY SCHICK



Práctico y fácil de usar

### Rendimiento óptimo

La nueva serie Q3 de Schick ofrece unos parámetros de rendimiento inmejorablemente altos con hasta 60.000 rpm y 11 Ncm. Gracias a su nueva tecnología, la velocidad se puede regular de forma extremadamente sensible y, por lo tanto, es ideal para procesar incluso los materiales dentales más exigentes.

### Versátil y fiable

Todos los parámetros importantes se muestran claramente en la pantalla OLED brillante y se pueden leer fácilmente desde cualquier ángulo visual. Las funciones adicionales como ejecución de derecha a izquierda y tempomat no dejan nada que desear y se pueden activar fácilmente mediante los botones de selección directa.

### Dos Diseños de Pieza de Mano

Con **dos** clases de rendimiento diferentes, el Q3 cubre los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones.

- ▶ El Q3 con pieza de mano gruesa se adapta perfectamente a cualquier uso en el trabajo diario del laboratorio gracias a su diseño robusto.
- ▶ El Q3 con pieza de mano delgada se adapta cómodamente a la mano. Gracias a su suave superficie de agarre es muy popular y manejado.

Con Q3 se beneficia de la mejor tecnología Made by Schick.



Pieza de Mano  
Carcasa Gruesa



Control de sobremesa completo N° de art. 10773



Pieza de Mano  
Carcasa Delgada



Control de sobremesa completo N° de art. 10783

### Características técnicas

	Basic	Profi
Número de revoluciones	200 – 40.000 rpm	200 – 50.000 rpm
Torque	7 Ncm	9 Ncm
Tensión nominal	100 – 230 voltios	100 – 230 voltios
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia	180 vatios	240 vatios
Protección contra sobrecarga	Sin tiempo de espera para reconexión	Sin tiempo de espera para reconexión
Garantía	1 año 5 años para el motor eléctrico	1 año 5 años para el motor eléctrico

**Volumen de entrega:** Unidad de control, pieza de mano con cable, soporte de pieza de mano, cable de alimentación

Pieza de mano	Q Basic	Q Profi
Diámetro	Máx. 30 mm	Máx. 28 mm
Longitud	158 mm	158 mm
Peso sin cable	247 g	230 g
Peso con cable	378 g	362 g
Sistema de accionamiento	Motor de c.c. sin colector	Motor de c.c. sin colector
Precisión de concentricidad	< 0,02 mm	< 0,02 mm
Pinzas de sujeción	Ø 2,35 mm (standard) Ø 3,00 mm (opcional)	Ø 2,35 mm (standard) Ø 3,00 mm (opcional)
Cambio de herramienta	Sujeción rápida	Sujeción rápida

### Módulos de mando

Medidas	control de pie
Ancho	175 mm
Alto	95 mm
Fondo	260 mm
Peso	2.300 g

Accesorios opciona



N° de art. 6370/2  
N° de art. 9440



Base

Made in Germany

NUEVO



## Powerstick

Una solución única para un mayor rendimiento

### Más eficiente

Con el nuevo Powerstick desarrollado por Schick, las dos clases de rendimiento Q3 Basic y Q3 Profi se pueden dotar de un rendimiento adicional si es necesario.

### Sus ventajas

- ▶ Aumento de velocidad en 10.000 rpm y torque de 2 Ncm.
- ▶ Uso rápido y fácil del Powerstick, no se requieren modificaciones.
- ▶ Un añadido significativo en términos de rendimiento sin tener que comprar un equipo adicional.
- ▶ Sin conexiones a dispositivos para un uso flexible en diferentes estaciones de trabajo de laboratorio.

Powerstick  
N° de art. 10745



# PARA LAS MÁS ALTAS EXIGENCIAS

# MADE BY SCHICK

LO MEJOR PARA SU LABORATORIO



NUEVO



www.schick-dental.de

 **SCHICK**  
DENTAL

Schick GmbH  
Lehenkreuzweg 12  
D-88433 Schemmerhofen  
Telefon +49 7356 9500-0  
Telefax +49 7356 9500-95  
info@schick-dental.de  
www.schick-dental.de



Su distribuidor local

**BIO**DENTALES  
DE COLOMBIA LTDA.

www.biodentales.com

Cambios técnicos reservados

21794\_5/22.es

 **SCHICK**  
create the future